

Regulator temperature prostorije sa solarnom regulacijom **FR 100 | FR 110**



Upute za korištenje namijenjene korisnicima

Toplina s programom

Pomoću regulatora možete postaviti vrijeme kada želite da Vam kuća bude ugodno topla. Već smo Vam unijeli različite scenarije između kojih možete birati po volji.

Primjer: Zaposleni ste te tijekom dana niste kod kuće? U tom slučaju možda samo na večer i ujutro želite puni komfor toplice. Preko dana možete uštedjeti na energiji tako da instalaciju stavite u „štедni režim“, a noću se grijanje još više snižava., a noću se grijanje još više snižava. No možda imate sasvim drugačije potrebe, jer ste cijeli dan kod kuće? Kakav god bio Vaš stil života ili Vaše navike - instalacija grijanja će se prilagoditi Vašim potrebama.

Čak i u nepredvidivim situacijama pruža:

100%-tni komfor

Ponekada dođete prije kući nego što ste planirali te biste htjeli kuću zagrijati, makar je Vaš sustav grijanja u „štednom režimu“? U tom slučaju morate samo pritisnuti jednu tipku nakon čega će Vaša instalacija odmah prebaciti u režim, a noću se grijanje još više snižava.., grijanja“. U kratko vrijeme će u Vašem domu opet biti uobičajeno topli. Drugi primjer: Želite se tuširati, a Vaša instalacija grijanja je još u „štednom pogonu“? I ovdje dovoljan samo jedan pritisak gumba. Voda će se zagrijati, a Vi ćete već u kratkom roku moći uživati u svom toploj tuši. Ovisno o načinu pripreme tople vode se „štедni pogon“ nakon pola sata ili nakon sat vremena automatski ponovno uključuje.

Solarna optimizacija za pripremu tople vode

Uz pomoć našeg patentiranog postupka „SolarInside-ControlUnit“ možete uštedjeti do 15% dodatno na energiji prilikom pripreme tople vode. Informacije o solarnom prinosu možete dobiti u info-izborniku regulatora.

Ove upute za rukovanje

Ove upute za rukovanje sadrže najvažnije informacije o svakodnevnoj uporabi regulatora. Popis drugih interesantnih funkcija regulatora možete pronaći u poglavljju 6.

Ukoliko želite „dublje uroniti u tematiku“, možete u opsežnim uputama za instalaciju i rukovanje pronaći detaljan opis svih raspoloživih funkcija. Stručni pojmovi će biti objašnjeni na kraju ovih uputa za rukovanje.

Želimo Vam puno zadovoljstva s Vašim novim Bosch proizvodom.

Vaš Bosch tim

Sadržaj

1 Upute za sigurnost i objašnjenje simbola	4
1.1 Objašnjenje simbola	4
1.2 Upute za siguran rad	4
2 Podaci o regulatoru	5
2.1 CE-Izjava o usklađenosti	5
2.2 Zbrinjavanje u otpad	5
2.3 Čišćenje kućišta	5
3 Prikaz na zaslonu	6
4 Posluživanje sa zatvorenim preklopnim poklopcem.	8
4.1 Elementi za rukovanje	8
4.2 Ako Vam je prehladno ili pretoplo	10
4.3 Ukoliko program grijanja želite povremeno promijeniti	10
4.4 Ukoliko program grijanja vode želite povremeno promijeniti	11
5 Posluživanje s otvorenim preklopnim poklopcem.	12
5.1 Elementi za rukovanje	12
5.2 Trajno mijenjanje temperatura prostorije za program grijanja	14
5.3 Konstantna temperatura prostorije	16
5.4 Odabir i prilagodba programa za grijanje	17
5.4.1 Aktiviranje programa grijanja	18
5.4.2 Individualna prilagodba programa grijanja	18
5.4.3 Vraćanje programa grijanja na osnovne postavke.	20
5.5 Odaberite i prilagodite program tople vode	21
5.5.1 Program tople vode povežite s aktiviranim programom grijanja	22
5.5.2 Aktiviranje programa tople vode	23
5.5.3 Individualna prilagodba programa tople vode	23
5.5.4 Vraćanje programa tople vode na tvorničke postavke	25
5.6 Postavljanje programa za godišnji odmor	26
5.6.1 Postavljanje početka godišnjeg odmora	26
5.6.2 Postavljanje kraja godišnjeg odmora	27
5.6.3 Pokretanje programa godišnjeg odmora	27
5.6.4 Deaktiviranje programa za godišnji odmor	27
5.7 Mijenjanje datuma i vremena na satu	28
5.7.1 Mijenjanje vremena na satu	28
5.7.2 Mijenjanje datuma	28
5.7.3 Uključivanje ili isključivanje promjene ljetnog/zimskog vremena	29
6 Informacije o drugim funkcijama	30
7 Zaštita okoliša	31
8 Otklanjanje smetnji	32
8.1 Otklanjanje „osjetenih“ smetnji	32
8.2 Prikaz otklanjanje smetnji	34
9 Upute za uštedu energije	35
10 Struktura izbornika	36
Stručni pojmovi	39

1 Upute za sigurnost i objašnjenje simbola

1.1 Objašnjenje simbola

Upute upozorenja

	Upute za sigurnost u tekstu označene su trokutom sa sivom pozadinom.
	Ukoliko se pojavi opasnost od struje se na mjestu uskličnika u trokutu upozorenja pojavljuje simbol munje.

Signalne riječi na početku sigurnosne napomene označavaju način i težinu posljedica koje prijete ukoliko se ne primjenjuju mjere za sprječavanje opasnosti.

- **NAPOMENA** znači da se mogu pojavit manje materijalne štete.
- **OPREZ** znači da se mogu pojavit manje do srednje ozljede.
- **UPOZORENJE** znači da se mogu pojavit teške ozljede.
- **OPASNOST** znači da se mogu pojavit teške ozljede.

Važne informacije

	Važne se informacije, koje ne znače opasnost za ljude ili stvari, označavaju simbolom koji je prikazan u nastavku teksta. One su ograničene linijama, iznad i ispod teksta.
--	---

Daljnji simboli

Simbol	Značenje
▶	Korak radnje
→	Uputnica na druga mesta u dokumentu ili na druge dokumente.
•	Nabranjanje/Upis iz liste
–	Nabranjanje/Upis iz liste (2. razina)

tab. 1

1.2 Upute za siguran rad

- ▶ Za besprijekorno funkcioniranje poštujte ove upute.
- ▶ Opasnost od opeklina zbog toplinske dezinfekcije:
Toplinski dezinfekciju s temperaturama iznad 60°C samo koristiti nakon što su svi stanari obaviješteni da postoji opasnost od opeklina. U tom vremenu nemojte po mogućnosti koristiti toplu vodu.
- ▶ U slučaju opasnosti od smrzavanja ostavite uređaj uključen i pridržavajte se napomena za zaštitu od smrzavanja.

Štete nastale pogrešnim rukovanjem

Greške u rukovanju mogu dovesti do ozljeda osoba i/ili oštećenja instalacije:

- ▶ Osigurajte se da se djeca ne služe ili igraju regulatorom bez nadzora.
- ▶ Pazite da regulatoru imaju pristup samo one osobe, koje znaju njime pravilno rukovati.

2 Podaci o regulatoru

2.1 CE-Izjava o usklađenosti

Po konstrukciji i ponašanju u pogonu ovaj proizvod odgovara smjernicama, kao i dopunskim nacionalnim zahtjevima. Usklađenost je dokazana CE-znakom.

Možete zatražiti izjavu o usklađenosti proizvoda. Kontakt-adresu na koju se možete obratiti pronaći ćete na zadnjoj stranici ovih uputa.


2.2 Zbrinjavanje u otpad

- ▶ Zbrinite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.

2.3 Čišćenje kućišta


- ▶ Kućište regulatora prema potrebi prebrišite mokrom krpom te pritom nemojte koristiti oštra i nagrizajuća sredstva za čišćenje.

3 Prikaz na zaslonu



Sl. 1 Simboli na zaslonu (primjeri prikaza)


6 720 619 919-01.10

Poz.	Simbol	Naziv	Tumačenje
1	23.5°	Prikaz temperature	Trenutna ili željena temperatura prostorije
2	13:49 Ponedj.	Sat i dan u tjednu	Trenutno vrijeme i dan u tjednu.
3		Treptajući segment	Trenutno vrijeme (1 segment = 15 minuta, ovdje 13:45 sati do 14:00 sati) ili vrijeme uklapanja u programu grijanja.
4		Puni segmenti	Vremensko razdoblje načina rada Grijanje(visoka temperatura prostorije) ili priprema tople vode (visoka temperatura tople vode), 1 segment = 15 minuta.
5		Prazni segmenti	Vremensko razdoblje načina rada Štednja(srednja temperatura prostorije) ili priprema tople vode (srednja temperatura tople vode), 1 segment = 15 minuta.
6		Nema segmenta	Vremensko razdoblje načina rada Z.od smrzavanjaniska (niska temperatura tople vode).
7	PROMJ. PROG. A ZA PON.	Zaglavlje	Naziv nadređene razine izbornika, programa, itd.
8	< natrag P1 štednja od 06:00 P2 Z.smrz.od 22:00	3 retka za tekst	Točke izbornika, info-tekstovi, podesive vrijednosti, itd.
9	< natrag	Vraćanje natrag	Vrati se u nadređenu razinu izbornika.
10		Daljnji tekstovi	Ukoliko se prikazani tekst sastoji od više od 3 retka, to će biti naznačeno pomoću strelica. Ostali tekst se vidi okretanjem gumba za izbor.
11		Pogon plamenika	Uređaj za grijanje radi.
12		Režim rada	Trenutna vrsta režima Grijanje/Štednja/Z.od smrzavanja.
13		Automatski režim	Automatsko prebacivanje između režima rada prema zadanim vremenima za prebacivanje sukladno programu grijanja.
14		Godišnji odmor	Program za godišnji odmor je aktiviran.


tab. 2 Simboli na zaslonu

4 Posluživanje sa zatvorenim preklopnim poklopcom.

4.1 Elementi za rukovanje



Sl. 2 Elementi rukovanja kod zatvorenog preklopnog poklopca.

Poz.	Element	Naziv	Tumačenje
1		Dugme za izbor	<ul style="list-style-type: none"> Okrenuti dugme za izbor: Prikaži trenutno aktivnu postavku željene temperature prostorije i privremeno promijeni. Pritisnite dugme za izbor: Potvrdite postavku.
2		Tipka „dolazak/odlazak“	Pokreni odmah slijedeći režim rada Grijanje/Štednja/ Z.od smrzavanja programa grijanja. Time se program grijanja privremeno mijenja.
3		Tipka „topla voda odmah“	Odmah aktiviraj pripremu tople vode. Time se program grijanja tople vode privremeno mijenja.

tab. 3 Elementi rukovanja kod zatvorenog preklopnog poklopca.

4.2 Ako Vam je prehladno ili pretoplo

Trenutnu temperaturu prostorije možete očitati sa zaslona.

Prikaži postavku temperature prostorije

- ▶ Dugme za izbor  + okrenuti za jedan preskok.

Privremeno mijenjanje postavke temperature prostorije

Kod zatvorenog preklopnog poklopca možete pomoću dugmeta za izbor  + privremeno mijenjiti temperaturu prostorije.

- ▶ Okretati dugme za izbor dok se ne pojavi željena temperatura prostorije.
Trepti prikaz temperature.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Izmjena je valjana do slijedećeg vremena prebacivanja Vašeg programa grijanja. Nakon toga vrijede ponovno postavke programa grijanja.



Temperaturu prostorije možete i trajno promijeniti (→ poglavlje 5.2).

4.3 Ukoliko program grijanja želite povremeno promijeniti

Ako idete ranije u krevet, stan napuštate na dulje vrijeme ili se ranije vraćate kući, možete uz pomoć tipke  odmah pokrenuti sljedeći režim rada **Grijanje/Štednja/Z.od smrzavanja** programa grijanja. Time se program grijanja privremeno mijenja sve dok se ne postigne slijedeća vremenska točka za prebacivanje.



Sklopka režima rada ispod preklopnog poklopca mora biti prebačena za poziciju **auto** (→ sl. 3 [2], str. 12).

Pokreni „dolazak/odlazak“

- ▶ Kratko pritisnuti tipku .
Ponovno se aktivira sljedeći režim rada **Grijanje/Štednja/Z.od smrzavanja** programa grijanja s odgovarajućom odabranom temperaturom prostorije. Na zaslonu će se prikazati promjena.

Funkciju „dolazak/odlazak“ prije vremena deaktivirati

- ▶ Kratko pritisnuti tipku .
Funkcija „dolazak/odlazak“ je deaktivirana i regulator opet radi prema programu grijanja.

4.4 Ukoliko program grijanja vode želite povremeno promijeniti

Želite se tuširati, a Vaša instalacija grijanja je još u štednom pogonu. Pritiskom tipke  možete odmah započeti pripremu tople vode. Time se program grijanja tople vode privremeno mijenja.

Pokreni funkciju „topla voda odmah“

- ▶ Kratko pritisnuti tipku .

Na zaslonu će se prikazati promjena.

- Kod pripreme tople vode sa spremnikom tople vode se voda 60 minuta grije dok ne postigne postavljenu temperaturu.
- Kod pripreme tople vode s kombiniranim uredajem za grijanje je komforni pogon aktiviran 30 minuta.



Dodatne informacije o komfor režimu možete pročitati u uputama za rukovanje uredajem za grijanje.


Prijevremeno prekidanje funkcije „topla voda odmah“

- ▶ Kratko pritisnuti tipku .

Funkcija „topla voda odmah“ je deaktivirana i regulator opet radi prema programu grijanja vode.

5 Posluživanje s otvorenim preklopnim poklopcem.

5.1 Elementi za rukovanje



Sl. 3 Elementi rukovanja kod otvorenog preklopnog poklopcra

Poz.	Element	Naziv	Tumačenje
1		Dugme za izbor	<ul style="list-style-type: none"> Okrenite dugme za izbor: <ul style="list-style-type: none"> Prikaži trenutno aktivnu postavku željene temperature prostorije i privremeno promijeni. Kretanje po izborniku i mijenjanje vrijednosti. Pritisnite dugme za izbor: <ul style="list-style-type: none"> Otvorite izbornik. Potvrdite postavku.
2		Sklopka za izbor režima	<ul style="list-style-type: none"> auto: Grijanje prema programu grijanja. ☀ / ☾ / ❄ Stalno grijanje u skladu s režimom rada Grijanje/Štednja/Z.od smrzavanja(program grijanja je deaktiviran).
3	menu	Tipka izbornika	Otvaranje i zatvaranje glavnog izbornika.
4	info	Info-tipka	Otvaranje i zatvaranje info izbornika. Prikaz trenutnih informacija o instalaciji grijanja, npr. grijanje, topla voda, solar.
5	⌫	Tipka „brisanje“	Brisanje/poništavanje vrijednosti u izborniku.
6	↶	Tipka „natrag“	Vrati se u nadređenu razinu izbornika.

tab. 4 Elementi rukovanja kod otvorenog preklopnnog poklopcu

5.2 Trajno mijenjanje temperaturna prostorije za program grijanja

Regulator se sastoji od 3 temperaturne razine za regulaciju temperature prostorije:

- ☀ **Grijanje:** 21 °C (osnovna postavka)
Područje postavljanja 7,0 °C ... 30,0 °C, ali više od štednje
- ℃ **Štednja:** 15 °C (osnovna postavka)
Područje postavljanja 6,0 °C ... 29,0 °C, ali više od smrzavanja i niže od grijanja
- ☃ **Z.od smrzavanja:** 5 °C (osnovna postavka)
Područje postavljanja 5,0 °C ... 28,0 °C, ali niže od štednje

Ukoliko želite na duže razdoblje promijeniti temperaturu prostorije, molimo postupite prema slijedećim koracima:

Prikaži postavljene temperaturne razine

- ▶ Otvoriti poklopac.
- ▶ Sklopke za režime rada redom staviti na pozicije ☀ / ℃ / ☃.
Prikazat će se postavljene temperature prostorije.




Sklopku za režime rada nakon toga ponovno vratite u početni položaj **auto**. Samo tada moguće je automatsko mijenjanje temperaturnih razina unutar jednog programa grijanja.

Promijeni postavljene temperaturne razine


- ▶ Pritisnuti tipku izbornika.

Prikazat će se **OSNOVNI IZBORNIK**, točka izbornika **Godišnji odmor** je označena.



Sl. 4 Točka izbornika **Godišnji odmor**

- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste označili točku izbornika **Grijanje**.



Sl. 5 Točka izbornika **Grijanje**

- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Izbornik **GRIJANJE** se prikazuje, točka izbornika **Program** je označena.



Sl. 6 Točka izbornika **Program**

- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste označili točku izbornika **Parametar**.

- Pritisnite dugme za izbor.
Izbornik **GRIJANJE PARAMETAR** se prikazuje, točka izbornika **Temp. razine** je označena.



Sl. 7 Točka izbornika **Temp. razine**


- Pritisnite dugme za izbor.
Prikazuje se izbornik **TEMP. RAZINE**, točka izbornika **Grijanje** je označena.



Sl. 8 Točka izbornika **Grijanje**

Primjer: Promjerna temperaturnog izbornika štednja

- Okrenite gumb za izbor kako biste označili točku izbornika **Štednja**.
- Pritisnite dugme za izbor.
Treperi polje za unos željene temperature prostorije.



Sl. 9 Polje za unos željene temperature prostorije

- Okrećite gumb za izbor i postavite željenu temperaturu prostorije.
- Pritisnite tipku za izbor kako biste potvrdili postavku.
Točka izbornika **Štednja** je ponovno označena.
- Okrećite gumb za izbor kako biste postavke **Grijanje** i **Z.od smrzavanja** izmijenili na isti način.

-ili-

- Za izlazak iz izbornika pritisnite tipku izbornika.

Regulator radi sa izmijenjenim postavkama.

5.3 Konstantna temperatura prostorije



Sklopu za režime rada po mogućnosti ostavite na poziciji **auto**. Samo na taj način možete koristiti sav komfor koji Vam nudi program grijanja.

No ukoliko za duže razdoblje želite zadati konstantnu temperaturu prostora, možete odabratи postavku takozvanog stalnog režima rada pomoću sklopke za odabir režima rada.

Moguće su slijedeće stalne postavke temperature prostora:

- ☀: **Grijanje** u stalnom režimu
Regulator konstantno regulira na postavljenу (visoku) temperaturu prostorije režima rada **Grijanje**. Osnovna postavka: 21 °C.
- ⚡: **Štednja** u stalnom pogonu
Regulator konstantno regulira na postavljenу (srednju) temperaturu prostorije režima rada **Štednja**. Osnovna postavka: 15 °C.
- ❄: **Zaštita od smrzavanja** u stalnom pogonu
Regulator konstantno regulira na postavljenу (nisku) temperaturu prostorije režima rada **Z.od smrzavanja**. Osnovna postavka: 5 °C.
Kada je grijanje uključeno na uređaju za grijanje, osigurana je zaštita od smrzavanja za glavnu prostoriju. Pridržavajte se ostalih napomena u uputama za rukovanje uređaja za grijanje.



Postavljenu temperaturu možete promijeniti dugmetom za izbor (→ poglavlje 4.2). Okretanjem sklopke za režime rada ponovno se poništava izmijenjena temperatura.



POZOR: Pazite na podnosivost niskih temperatura prostorije za biljke i životinje.

- ▶ Otvoriti poklopac.
- ▶ Sklopu za režime rada staviti na željenu poziciju.

5.4 Odabir

i prilagodba programa za grijanje

Tvornički su postavljeni različiti programi grijanja koji odgovaraju većini slučajeva. Program A (npr. za obitelji) već je aktiviran.

U ovom poglavlju možete saznati kako možete aktivirati drugi program grijanja te kako aktivirani program grijanja možete individualno postaviti.

Program	Osnovne postavke programske točki P1 do P6							
	dnevni	Vrijeme ukla-panja P1	Vrijeme ukla-panja P2	Vrijeme ukla-panja P3	Vrijeme ukla-panja P4	Vrijeme ukla-panja P5 i P6		
Program A (npr. za obitelji) tvornički je aktiviran	ponedjeljak do četvrtak		6:00		22:00	-	-	-
	petak		6:00		23:30	-	-	-
	subota		7:00		23:30	-	-	-
	nedjelja		8:00		22:00	-	-	-
Program B (npr. za one koji rade preko dana)	ponedjeljak do četvrtak		6:00		8:00		17:00	
	petak		6:00		8:00		17:00	
	subota		7:00		23:30	-	-	-
	nedjelja		8:00		22:00	-	-	-
Program C (npr. za starije)	svi dani		7:00		23:00	-	-	-

tab. 5 Osnovne postavke programa grijanja A, B i C.


- Grijanje** 21 °C (osnovna postavka)
- Štednja** 15 °C (osnovna postavka)
- Z.od smrzavanja** 5 °C (osnovna postavka)



Mogućnosti postavljanja programa grijanja objasnit ćemo Vam na primjeru **Programa A**.

5.4.1 Aktiviranje programa grijanja

- ▶ Otvoriti poklopac.
- ▶ Pritisnuti tipku izbornika.
Prikazat će se **OSNOVNI IZBORNIK**, točka izbornika **Godišnji odmor** je označena.
- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste označili točku izbornika **Grijanje**.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Prikazat će se **GRIJANJE**, točka izbornika **Program** je označena.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Prikazat će se izbornik **PROGRAM GRIJANJA**, točka izbornika **Pokrenuti** je označena.




Sl. 10 Točka izbornika **Pokrenuti**

- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Treperi polje za unos programa grijanja.
- ▶ Okrenite gumb za odabir programa grijanja, npr. **A: Program A** ili **B: Program B**.
- ▶ Pritisnite tipku za izbor kako biste potvrdili izabranu postavku.
Točka izbornika **Pokrenuti** je ponovno označena.
- ▶ Za izlazak iz izbornika pritisnite tipku izbornika.
Regulator radi s odabranim programom grijanja.

5.4.2 Individualna prilagodba programa grijanja

Ukoliko postavke (temperature ili vremena uklapanja) ne odgovaraju Vašim potrebama, možete izmijeniti program grijanja.

- ▶ Otvoriti poklopac.
- ▶ Pritisnuti tipku izbornika.
Prikazat će se **OSNOVNI IZBORNIK**, točka izbornika **Godišnji odmor** je označena.
- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste označili točku izbornika **Grijanje**.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Prikazat će se **GRIJANJE**, točka izbornika **Program** je označena.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Prikazat će se **PROGRAM GRIJANJA**, točka izbornika **Pokrenuti** je označena.
- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste označili točku izbornika **Promjeniti**.




Sl. 11 Točka izbornika **Promjeniti**

- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Prikazat će se izbornik **PROMIJENITI PROGR. GRIJANJA**, točka izbornika **A: Program A** je označena.
- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste odabrali drugi program grijanja.
-ili-
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Prikazat će se izbornik **PROMIJENITI PROGRAMA A**, točka izbornika **Zamijenjeno programom grijanja** je označena.


- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste označili željenu skupinu dana, npr. **Ponedjeljak**. Na raspolaganju su slijedeće skupine dana:
 - **Svi dani** (svi dani u tjednu zajedno)
 - **Po - Pe** (svi radni dani zajedno)
 - **Su - Ne** (subota i nedjelja zajedno)
 - **Ponedjeljak, Utorak...** (svaki dan u tjednu pojedinačno)
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.

Prikazat će se izbornik **ZMENA PROG. A PONDELI**, točka izbornika **P1** je označena.



Sl. 12 Mijenjanje programa A u ponedjeljak (P1)


- ▶ Okrenite gumb za odabir kako biste odabrali neku drugu točku programa, npr. **P3**.
- ili-
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Trepere prikaz segmenata i polje za unos vremena uklapanja za **P1**.
- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste postavili željeno vrijeme uklapanja, npr. **06:30**.



Sl. 13 Postavljanje vremena uklapanja

- ▶ Pritisnite tipku za izbor kako biste potvrdili postavku.
Trepere prikaz segmenata i polje za unos režima rada **P1**.

- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste odabrali drugi režim radan npr. **Štednja**.



Sl. 14 Postavljanje režima rada

- ▶ Pritisnite tipku za izbor kako biste potvrdili postavku.
Označena je točka programa **P1**.
- ▶ Okrenite gumb za odabir kako biste odabrali neku drugu točku programa, npr. **P3**.
- ili-
- ▶ Za izlazak iz izbornika pritisnite tipku izbornika.

Regulator radi sa izmijenjenim postavkama.




Ukoliko ste izmijenili program grijanja koji nije bio aktiviran (osnovna postavka je **A: Program A**), morate odabratи i aktivirati odgovarajući program grijanja u izborniku **GRIJANJE** s točkom izbornika **Pokrenuti** (→ poglavlje 5.4.1).

5.4.3 Vraćanje programa grijanja na osnovne postavke.

Ukoliko želite da Vaš program grijanja radi ponovno s tvorničkim postavkama, možete vratiti tvorničke postavke programa grijanja.

- ▶ Otvoriti poklopac.
- ▶ Pritisnuti tipku izbornika.
Prikazat će se **OSNOVNI IZBORNIK**, točka izbornika **Godišnji odmor** je označena.
- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste označili točku izbornika **Grijanje**.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Prikazat će se **GRIJANJE**, točka izbornika **Programje** označena.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Prikazat će se **PROGRAM GRIJANJA**, točka izbornika **Pokrenuti** je označena.
- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste označili točku izbornika **Promijeniti**.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Prikazat će se **PROMIJESENITI PROGR.**
- ▶ **GRIJANJA**, točka izbornika **A: Program A** je označena.
- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste odabrali drugi program grijanja.
- ili-
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Prikazat će se **PROMIJESENITI PROGRAMA A**, točka izbornika **Zamijenjeno programom grijanja** je označena.

- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste označili točku izbornika **Vratiti na osnovno podešavanje**.



Sl. 15 Točka izbornika **Vratiti na osnovno podešavanje**

- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Treperi polje za unos **Ne**.
- ▶ Okrenite dugme za izbor kako biste postavili **Da**.
- ▶ Pritisnite tipku za izbor kako biste potvrdili postavku.
Pojavit će se poruka **Program grijanja A vraćen na osnovne postavke!**.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Točka izbornika **Vratiti na osnovno podešavanje** je ponovno označena.
- ▶ Za izlazak iz izbornika pritisnite tipku izbornika.
Regulator radi opet s osnovnom postavkom programa grijanja.

5.5 Odaberite i prilagodite program tople vode

Program tople vode tvornički je postavljen tako da odgovara većini slučajeva primjene. Program tople vode sastoji se od:

- jednog programa za pripremu tople vode
- jednog programa kružne pumpe

Ta dva programa već su uskladena i aktivirana. U ovom poglavlju možete saznati kako možete deaktivirati određene programe ili ih povezati s nekim aktiviranim programom grijanja ili ih prilagoditi individualnim potrebama.

Osnovna postavka programa za pripremu tople vode:

Dan	Točke programa					
	P1		P2		P3 do P6	
	°C / ON/OFF	Vrijeme uklapanja	°C / ON/OFF	Vrijeme uklapanja	°C / ON/OFF	Vrijeme uklapanja
Ponedjeljak do petak	60 °C ¹⁾ / uklj. ²⁾	5:00	15 °C ¹⁾ / isklj. ²⁾	23:00	-	-
subota	60 °C ¹⁾ / uklj. ²⁾	6:00	15 °C ¹⁾ / isklj. ²⁾	23:00	-	-
nedjelja	60 °C ¹⁾ / uklj. ²⁾	7:00	15 °C ¹⁾ / isklj. ²⁾	23:00	-	-

tab. 6 Osnovna postavka programa za pripremu tople vode

1) Priprema tople vode s FR 110 i spremnik tople vode

2) Priprema tople vode s kombiniranom instalacijom grijanja s FR 100 i spremnikom tople vode

Osnovna postavka programa kružne pumpe:

dnevni	Točke programa					
	P1		P2		P3 do P6	
	ON/OFF	Vrijeme uklapanja	ON/OFF	Vrijeme uklapanja	ON/OFF	Vrijeme uklapanja
Ponedjeljak do petak	uključeno	6:00	isključeno	23:00	-	-
subota	uključeno	7:00	isključeno	23:00	-	-
nedjelja	uključeno	8:00	isključeno	23:00	-	-


tab. 7 Osnovna postavka programa kružne pumpe (Program kružne pumpe raspoloživ je samo kod pripreme tople vode sa spremnikom tople vode)

5.5.1 Program tople vode povežite s aktiviranim programom grijanja

Ukoliko ste program grijanja već prilagodili svojim individualnim potrebama, možda bi bilo dobro da te iste postavke koristite i za program pripreme tople vode.

Program tople vode će se deaktivirati i radi s aktivnim programom grijanja.

- ▶ Otvoriti poklopac.
- ▶ Pritisnuti tipku izbornika.
Prikazat će se **OSNOVNI IZBORNIK**, točka izbornika **Godišnji odmor** je označena.
- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste označili točku izbornika **Topla voda**.



Sl. 16 Točka izbornika **Topla voda**

- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Prikazat će se izbornik **TOPLA VODA**, točka izbornika **Topla voda i recirk. pumpa** je označena.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Treperi polje za unos **Odvojeni programi**.
- ▶ Okrenite dugme za izbor kako biste postavili **Prema programu gri..**
- ▶ Pritisnite tipku za izbor kako biste potvrdili postavku.
Točka izbornika **Topla voda i recirk. pumpa** je ponovno označena.
- ▶ Za izlazak iz izbornika pritisnite tipku izbornika.
Program pripreme tople vode radi s aktivnim programom grijanja.



Dodatne informacije o radu programa za pripremu tople vode u kombinaciji s programom grijanja možete pronaći u detaljnim uputama za instalaciju i rukovanje.

5.5.2 Aktiviranje programa tople vode

Ukoliko želite program tople vode mijenjati neovisno o programu grijanja, možete ponovno aktivirati program tople vode.

- ▶ Otvoriti poklopac.
- ▶ Pritisnuti tipku izbornika.
Prikazat će se **OSNOVNI IZBORNIK**, točka izbornika **Godišnji odmor** je označena.
- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste označili točku izbornika **Topla voda**.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Prikazat će se **TOPLA VODA**, točka izbornika **Topla voda i recirk. pumpa** je označena.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Treperi polje za unos **Prema programu grij..**
- ▶ Okrenite dugme za izbor kako biste postavili **Odvojeni programi**.
- ▶ Pritisnite tipku za izbor kako biste potvrdili postavku.
Točka izbornika **Topla voda i recirk. pumpa** je ponovno označena.
- ▶ Za izlazak iz izbornika pritisnite tipku izbornika.
Program tople vode ponovno radi neovisno o programu grijanja.

5.5.3 Individualna prilagodba programa tople vode

Ukoliko postavke (vrijeme uklapanja) programa tople vode ne odgovaraju Vašim potrebama, možete izmijeniti program tople vode. Pazite da su programi pripreme tople vode i kružne pumpe međusobno uskladjeni.

Prilagodite program za pripremu tople vode

- ▶ Otvoriti poklopac.
- ▶ Pritisnuti tipku izbornika.
Prikazat će se **OSNOVNI IZBORNIK**, točka izbornika **Godišnji odmor** je označena.
- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste označili točku izbornika **Topla voda**. Pritisnite gumb za izbor.
Prikazat će se **TOPLA VODA**, točka izbornika **Topla voda i recirk. pumpa** je označena.



Ako se ovdje **Prema programu grij.** prikaže, potrebno je postavku promijeniti na **Odvojeni programi** (→ poglavlje 5.5.2). Tek nakon toga su dostupni daljnji koraci!

- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste označili točku izbornika **Program tople vode**.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Prikazat će se izbornik **PROGRAM TOPLE VODE**, točka izbornika **Promjeniti** je označena.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Prikazat će se izbornik **PROMJENA PROGR. TOPLE VODE**.



Ostali koraci u osnovi odgovaraju postavkama točki programa P1 ... P6 nekog programa grijanja (→ poglavje 5.4.2). Ovisno o načinu pripreme tople vode moguće je uz vremena uklapanja postaviti ili temperature tople vode ili uključiti/ isključiti pripremu tople vode.

Prilagodba programa kružne pumpe



Ovaj izbornik će se samo prikazati ako postoji kružna pumpa.

- ▶ Otvoriti poklopac.
- ▶ Pritisnuti tipku izbornika. Prikazat će se **OSNOVNI IZBORNIK**, točka izbornika **Godišnji odmor** je označena.
- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste označili točku izbornika **Topla voda**. Pritisnite gumb za izbor. Prikazat će se **TOPLA VODA**, točka izbornika **Topla voda i recirk. pumpa** je označena.



Ako se ovdje **Prema programu grij.prikaže**, potrebno je postavku promijeniti na **Odvojeni programi** (→ poglavje 5.5.2). Tek nakon toga su dostupni daljnji koraci!

- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste označili točku izbornika **Program recirk.pumpe**.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor. Prikazat će se izbornik **PROGRAM RECIRK.PUMPE**, točka izbornika **Promijeniti** je označena.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor. Prikazat će se izbornik **PROMJENA PROG. RECIRK.PUMPE**.



Ostali koraci u osnovi odgovaraju postavkama točki programa **P1... P6** nekog programa grijanja (→ poglavje 5.4.2). Osim vremena uklapanja, moguće je uključiti/ isključiti i kružnu pumpu.

5.5.4 Vraćanje programa tople vode na tvorničke postavke

Ukoliko želite da Vaš program tople vode radi ponovno s tvorničkim postavkama, možete vratiti tvorničke postavke programa tople vode.

- ▶ Izvršite korake do točke izbornika **Promijeniti** (→ poglavlje 5.5.3).



Daljnji koraci pri vraćanju tvorničkih postavki programa tople vode u osnovi odgovaraju koracima vraćanja tvorničkih postavki programa grijanja (→ poglavlje 5.4.3).

5.6 Postavljanje programa za godišnji odmor

Ukoliko nekoliko dana nećete boraviti u kući, možete odabrati program godišnjeg odmora tako da se za to vrijeme neće grijati u kući niti će se grijati voda.

Time se ne mijenjanju ostali programi grijanja i tople vode. Zaštita od smrzavanja osigurana je i za vrijeme programa godišnjeg odmora.

Program godišnjeg odmora radi sa slijedećom osnovnom postavkom:

- **Grijanje: Z.od smrzavanja**
- **Topla voda: 15 °C¹⁾ / Isključeno²⁾**
- **Recirkulacijska pumpa: Isključeno**
- **Topl. dezinfekcija: Isključeno.**



Osnovna postavka osigurava siguran rad uz štednju energije za vrijeme Vašeg godišnjeg odmora. Ukoliko ipak želite promijeniti osnovnu postavku, moguće načine postavljanja možete pronaći u detaljnem opisu za instalaciju i rukovanje.


5.6.1 Postavljanje početka godišnjeg odmora



Ukoliko postavite današnji datum, program godišnjeg odmora odmah će se pokrenuti.

U ostalim slučajevima program godišnjeg odmora započinje u 00:00 sati postavljenog dana.

- ▶ Otvoriti poklopac.
- ▶ Pritisnuti tipku izbornika. Prikazat će se **OSNOVNI IZBORNIK**, točka izbornika **Godišnji odmor** je označena.



Sl. 17 Točka izbornika **Godisnji odmor**

- ▶ Pritisnite dugme za izbor. Prikazat će se izbornik godišnjeg odmora, točka izbornika **Početak** je označena.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor. Treperi polje za unos godine.
- ▶ Okrenite dugme za izbor kako biste postavili godinu.
- ▶ Pritisnite tipku za izbor kako biste potvrdili postavku. Treperi polje za unos mjeseca.
- ▶ Molimo mjesec i dan postaviti na isti način kao i godinu. Nakon potvrde dana ponovno je označena točka izbornika **Početak**.

- 1) priprema tople vode s FR 110 i spremnikom tople vode
- 2) Priprema tople vode s kombiniranom instalacijom grijanja ili s FR 100 i spremnikom tople vode

5.6.2 Postavljanje kraja godišnjeg odmora



Program za vrijeme godišnjeg odmora završava u 23:59 podešenog dana.

- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste označili točku izbornika **Kraj**.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Treperi polje za unos godine.
- ▶ Okrenite dugme za izbor kako biste postavili godinu.
- ▶ Pritisnite tipku za izbor kako biste potvrdili postavku.
Treperi polje za unos mjeseca.
- ▶ Molimo mjesec i dan postaviti na isti način kao i godinu.
Nakon potvrde dana ponovno je označena točka izbornika **Kraj**.

5.6.3 Pokretanje programa godišnjeg odmora

- ▶ Za izlazak iz izbornika pritisnite tipku izbornika.
Program godišnjeg odmora pokreće se postavljenog datuma.
- Za vrijeme trajanja godišnjeg odmora na zaslonu će biti prikazan i kraj postavljenog godišnjeg odmora, npr. **GOD. ODMOR DO 24.08.2014. 30.09.2009.**
- Nakon isteka programa godišnjeg odmora regulator ponovno radi s postavljenim programima grijanja i tople vode.

5.6.4 Deaktiviranje programa za godišnji odmor

- ▶ Otvoriti poklopac.
- ▶ Pritisnuti tipku izbornika.
Prikazat će se glavni izbornik, označena je točka izbornika **Godišnji odmor**.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Prikazat će se izbornik godišnjeg odmora, točka izbornika **Početak** je označena.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Treperi polje za unos godine.
- ▶ Pritisnite tipku za brisanje datuma početka godišnjeg odmora.
Zaslon prikazuje **---.---**.
- ▶ Pritisnite tipku za izbor kako biste potvrdili postavku.
Time se također briše datum završetka godišnjeg odmora.
- ▶ Za izlazak iz izbornika pritisnite tipku izbornika.
Program za godišnji odmor je deaktiviran.

5.7 Mijenjanje datuma i vremena na satu




Nakon dužeg nestanka električne energije potrebno je ponovno postaviti sat i datum.

U ovom poglavlju saznat ćete kako možete postaviti vrijeme i datum te kako možete isključiti ili uključiti ljetno/zimsko vrijeme.

5.7.1 Mijenjanje vremena na satu

- ▶ Otvoriti poklopac.
- ▶ Pritisnuti tipku izbornika.
Prikazat će se **OSNOVNI IZBORNIK** točka izbornika **Godišnji odmor** je označena.
- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste označili točku izbornika **Opća podešenja**.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Prikazat će se izbornik **OPĆA PODESENJA**, točka izbornika **Vrijem.sata i dat.** je označena.



Sl. 18 Točka izbornika **Vrijem.sata i dat.**

- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Prikazat će se izbornik **SAT I DATUM**, točka izbornika **Vrijeme na satu** je označena.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Treperi polje za unos sata.
- ▶ Okrenite dugme za izbor kako biste postavili sat.
- ▶ Pritisnite tipku za izbor kako biste potvrdili postavku.
Treperi polje za unos minuta.
- ▶ Minute postaviti na isti način kao i sat.
Nakon potvrde minuta ponovno je označena točka izbornika **Vrijeme na satu**.

5.7.2 Mijenjanje datuma

- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste označili točku izbornika **Datum**.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Treperi polje za unos godine.
- ▶ Okrenite dugme za izbor kako biste postavili godinu.
- ▶ Pritisnite tipku za izbor kako biste potvrdili postavku.
Treperi polje za unos mjeseca.
- ▶ Molimo mjesec i dan postaviti na isti način kao i godinu.
Trenutni dan u tjednu izračunava se automatski.
Nakon potvrde dana ponovno je označena točka izbornika **Datum**.
- ▶ Za izlazak iz izbornika pritisnite tipku izbornika.
Regulator radi sa izmijenjenim postavkama.

5.7.3 Uključivanje ili isključivanje promjene ljetnog/zimskog vremena

Možete uključiti ili isključiti funkciju automatske promjene s ljetnog na zimsko vrijeme.

- ▶ Otvoriti poklopac.
- ▶ Pritisnuti tipku izbornika.
Prikazat će se **OSNOVNI IZBORNIK**, točka izbornika **Godišnji odmor** je označena.
- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste označili točku izbornika **Opća podešenja**.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Prikazat će se **OPCA PODESENJA**, točka izbornika **Vrijem.sata i dat.** je označena.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Prikazat će se **SAT I DATUM**, točka izbornika **Vrijeme na satu** je označena.
- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste označili točku izbornika **Prebacivanje na zim./ljet.vrijeme**.
- ▶ Pritisnite dugme za izbor.
Treperi polje za unos **Uključeno/Isključeno**.
- ▶ Okrenite dugme za izbor kako biste postavili **Uključeno/Isključeno**.
- ▶ Pritisnite tipku za izbor kako biste potvrdili postavku.
Nakon potvrde postavke ponovno je označena točka izbornika **Prebacivanje na zim./ljet.vrijeme**.
- ▶ Za izlazak iz izbornika pritisnite tipku izbornika.
Regulator radi s izmijenjenom postavkom.

6 Informacije o drugim funkcijama

Ove upute za rukovanje sadrže najvažnije informacije o svakodnevnoj uporabi regulatora.

Ukoliko želite „dublje uroniti u tematiku“, možete u opsežnim uputama za instalaciju i rukovanje pronaći detaljan opis svih raspoloživih funkcija.

Tu primjerice možete pronaći podatke o slijedećim temama:

- Prikaz trenutnih informacija o Vašoj instalaciji grijanja.
- Privremeno mijenjanje slijedećeg vremena uklapanja programa grijanja.
- Korištenje daljnjih mogućnosti postavljanja programa grijanja i tople vode, npr. mijenjanje naziva programa, postavljanje programa grijanja s više od 3 temperaturne razine, prilagodba parametara za pripremu tople vode, itd.
- Pokretanje toplinske dezinfekcije s temperaturama tople vode iznad 60 °C.
Ukoliko koristite ove funkcije, molimo obratite pažnju na sigurnosne upute o mogućnostima nastanka opeklina.
- Prilagodba prikazanih informacija sa zaslona, npr. solarni prinos u zaglavljiju zaslona, kontrast zaslona, format datuma, jezik, itd.
- Aktivirajte blokadu tipki kako ne bi došlo do rukovanja neovlaštenih osoba. Time onemogućavate neželjene izmjene temperature kao i neželjene izmjene individualnih postavki.
- Optimiranje postavki Vaše solarne instalacije.

7 Zaštita okoliša

Zaštita okoliša predstavlja temeljno načelo Bosch Grupe.

Kvaliteta proizvoda, ekonomičnost i zaštita okoliša za nas predstavljaju ciljeve jednake vrijednosti. Strogo se poštuju zakoni i propisi za zaštitu okoliša.

Za zaštitu okoliša koristimo najbolju moguću tehniku i materijale, uz uzimanje u obzir stanovišta ekonomičnosti.

Ambalaža

Kod ambalažiranja držimo se sustava recikliranja koji su specifični za određene države te koje osiguravaju optimalnu reciklažu.

Svi korišteni materijali za ambalažu ne štete okolini i mogu se reciklirati.

Stari uređaj

Stari uređaji sadrže resurse koji se mogu ponovno upotrijebiti.

Konstrukcijske skupine se mogu lako odvojiti, a plastični su dijelovi označeni. Na taj se način različite konstrukcijske skupine mogu sortirati i odvesti na recikliranje odnosno zbrinjavanje.

8 Otklanjanje smetnji

8.1 Otklanjanje „osjetenih“ smetnji

„Osjetena“ smetnja može imati više uzročnika koji se u većini slučajeva mogu ukloniti jednostavnim koracima.

Ako Vam je primjerice prehladno ili pretoplo, slijedeća tablica će Vam pomoći da uklonite „osjetene“ smetnje.

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Nije postignuta željena temperatura prostorije.	Termostatski ventili na radijatorima postavljeni su na prenisku vrijednost.	Termostatski(e) ventil(e) podešite na veću vrijednost.
	Temp. razine postavljen na prenisku vrijednost.	Postavite željenu temperaturu u točki izbornika Temp. razine za „Grijanje“ na višu vrijednost.
	Regulator temperature polaza ¹⁾ na uređaju grijanja stavljen je na prenisku vrijednost.	Regulator temperature polaznog voda ¹⁾ podešite na veću vrijednost.
	Priklučak zraka u sustavu grijanja.	Odzračite grijača tijela i instalaciju grijanja.
Željena temperatura prostorije jako je prekoračena.	Radijatori postaju pretoplji.	Termostatski(e) ventil(e) podešite na manju vrijednost.
	Nepovoljno mjesto instalacije regulatora, npr. vanjski zid, blizina prostora, propuh, ...	Postavite željenu temperaturu u točki izbornika Temp. razine za „Grijanje“ na nižu vrijednost.
Previsoke oscilacije temperature prostorije.	Povremeni utjecaj strane topline na prostoriju, npr. zbog topline sunca, rasvjete, TV-prijemnika, kamina, itd.	Nazvati ovlaštenog instalatera ili službu za korisnike.
Temperatura raste umjesto da pada.	Točno vrijeme je pogrešno podešeno.	Postavljanje vremena na satu.
Tijekom režima rada „Štednja“ i/ili ‘Z.od smrzavanja’ previsoka temperatura prostorije.	Velika akumulacija topline zgrade.	Vrijeme uključivanja „Štednja“ i/ili „Z.od smrzavanja“ postavite na raniji trenutak.
Pogrešna regulacija ili nema.	Primjerice spoj između regulatora i uređaja za grijanje.	Nazvati ovlaštenog instalatera ili službu za korisnike.

tab. 8 Uklanjanje smetnje, dio 1

1) Daljnje informacije možete dobiti u uputama za rukovanje uređaja za grijanje.

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Može se namjestiti samo automatski pogon.	Sklopka za izbor režima rada neispravna.	Nazvati ovlaštenog instalatera ili službu za korisnike.
Spremnik tople vode se ne zagrijava.	Regulator temperature tople vode ¹⁾ na uređaju grijanja stavljen je na prenisku vrijednost.	Termostatski regulator tople vode ¹⁾ staviti na višu vrijednost. Prema potrebi smanjite solarni optimizacijski utjecaj ²⁾ .
	Regulator temperature polaznog voda ¹⁾ na uređaju za grijanje podešen na prenisku vrijednost.	Regulator temperature polaza ¹⁾ podesite na desni graničnik.
	Program tople vode pogrešno je postavljen.	Postavite program za toplu vodu.
	Postavljena Konfigur. Sustava za pripremu tople vode ne odgovara instalaciji grijanja.	Nazvati ovlaštenog instalatera ili službu za korisnike.
Grijanje po noći.	Optimizacija grijanja ²⁾ započinje grijanje rano kako bi se stan zagrijao do određenog trenutka na željenu temperaturu.	U programu za grijanje postavite kasnije vrijeme za željenu temperaturu prostorije. Nazvati ovlaštenog instalatera ili službu za korisnike.

tab. 9 Uklanjanje smetnje, dio 2

1) Daljnje informacije možete dobiti u uputama za rukovanje uređaja za grijanje.

2) Daljnje informacije možete odbiti u iscrpnim uputama za instalaciju i rukovanje regulatora

8.2 Prikaz otklanjanje smetnji

Smetnja Vaše instalacije grijanje prikazat će se na zaslonu regulatora. Uzrok može biti smetnja na uređaju za grijanje ili smetnja na regulatoru.

Smetnja na uređaju za grijanje



Ukoliko je regulator preko analognog priključka (1-2-4 sučelje) spojen s uređajem za grijanje, tada se samo na uređaju za grijanje prikazuje da postoji smetnja na uređaju za grijanje.

Ukoliko je regulator BUS-spojem spojen s uređajem za grijanje, tada se smetnja na uređaju za grijanje prikazuje i na regulatoru.

Ukoliko je uređaj za grijanje uzrok nastale smetnje, tada prikazan kod smetnje sadrži barem jedno slovo, npr. **Smetnja EA** ili **Smetnja b1**. Dodatne informacije o navedenim smetnjama možete pročitati u uputama za rukovanje uređajem za grijanje.

Smetnje ne regulatoru

Ukoliko je regulator ili neka komponenta regulatora uzročnik nastale smetnje, tada kod smetnje sadrži dva broja, npr. **Smetnja 11**.

- ▶ Nazovite ovlaštenu servisnu službu ili službu za korisnike te navedite kod smetnje kao i podatke o regulatoru.



Podatke o regulatoru možete pronaći u preklopnom poklopcu regulatora.

Podaci regulatora:

Tip:.....

Kataloški broj:.....

Datum proizvodnje (FD...):.....

9 Upute za uštedu energije

Štedljivo grijanje

- Postavite željene temperature prostorije za tri 'temperaturne razine' prema vlastitim potrebama te program grijanja prilagodite svom osobnom stilu života.
 - Grijanje ☀** = komforno stanovanje
 - Štednja ⚡** = aktivno stanovanje
 - Z.od smrzavanja ❄** = odsutnost ili spavanje
- Temperatura prostorije u glavnom prostoru, u kojem se nalazi regulator, djeluje kao vodeća veličina za Vaše grijanje.
Stoga u tim prostorima otvorite termostatske ventile radijatora do kraja. Na taj način regulator može pametno iskoristiti program grijanja te time regulirati Vaše grijanje tako da se ostvari ušteda energije.
- Željene temperature prostorije možete regulirati tako da se ostvari ušteda energije u sporednim prostorijama na termostatskim ventilima radijatora.
- Izbjegavajte utjecaj strane topline (npr. direktni utjecaj sunca, kamina itd.). U suprotnom se sporedne prostorije možda neće dovoljno zagrijati te se mogu rashladiti.
- Ukoliko temperaturu prostora smanjite za 1 K (1 °C), uštedjet ćete 5% energije.
No nije pametno da temperatura prostorije u prostorima koji se griju svakodnevno padne ispod vrijednosti +15 °C. Tako bi se zidovi mogli previše rashladiti. U vremenu zagrijavanja se klima prostorije narušava zbog hladnih zidovima koji i dalje rashlađuju prostor. Ukoliko temperaturu prostora dalje povišavate, troši se i veća količina energije nego što bi to bilo pri ravnomjernom dovodu topline.

- Kod dobre izolacije zgrade se eventualno nakon jedne faze grijanja možda neće postići željena temperatura prostorije za **Štednja ⚡**. No usprkos tome štedite energiju, jer je grijanje isključeno.
No možete još više uštedjeti energije ako vrijeme uključivanja za **Štednja ⚡** stavite ranije.

Provjetravanje

Otvorite na kratko prozore do kraja, umjesto da ih otvarate više puta na kip. Ako su prostori otvoreni na kip, prostoru se konstantno uzima na toplini, no zrak u prostoriji se ne mijenja nužno na bolje. Za vrijeme prozračivanja zatvorite termostatske ventile radijatora do kraja te sklopku za režime rada na regulatoru stavite na položaj **Z.od smrzavanja ❄**.

Topla voda

Prilagodite program tople vode Vašim individualnim potrebama za vodom. Time možete uštedjeti na energiji, a da pritom ne ograničavate komfor tople vode.

Optimiranje grijanja


Regulator sadrži optimizaciju grijanja koju instalater može naknadno uključiti. Ostale informacije o regulatoru možete pročitati u opširnim uputama za instalaciju i rukovanje.


Solarna optimizacija

Regulator FR 110 ima solarnu optimizaciju. Ostale informacije o regulatoru možete pročitati u opširnim uputama za instalaciju i rukovanje.


10 Struktura izbornika

- ▶ Pritisnite kratko tipku izbornika kako niste otvorili ili zatvorili glavni izbornik.
- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste odabrali željenu točku izbornika.
- ▶ Okrenite gumb za izbor kako biste otvorili odabranu točku izbornika.





1) Ovisno o korištenom regulatoru (FR 100 ili FR 110) i postavkama, ova točka izbornika biti će ili neće biti prikazana.



- 1) Ovisno o korištenom regulatoru (FR 100 ili FR 110) i postavkama, ova točka izbornika biti će ili neće biti prikazana.

Stručni pojmovi

Automatski pogon

Radijatori se zagrijavaju u skladu s programom grijanja te se automatski mijenja između režima rada **Grijanje** / **Štednja** / **Z.od smrzavanja**.

Režimi rada

Režimi rada su **Grijanje/Štednja/Z.od smrzavanja**. Prikazani su simbolima / / . Svakom od ovih režima rada dodijeljena je „željena“ temperatura prostorije (temperaturna razina) koja se može mijenjati.

Sklopka za izbor režima

Sklopkom za režime rada može se mijenjati između programa grijanja i stalnog režima rada.

trajni pogon

U stalnom režimu rada se automatski pogon, odn. program grijanja prekida te se zagrijava do „željene“ temperature prostora.

Zaštita od smrzavanja

Zaštita od smrzavanja je najniža temperatura prostorije koju dopušta regulator. Zaštita od smrzavanja sprječava smrzavanje instalacije grijanja u prostoriji u kojoj je smješten regulator.

Glavna prostorija

U glavnoj prostoriji u stanu je smješten regulator. Temperatura prostora u toj prostoriji uzima se kao vodeća veličina prema kojoj se usklađuje cijela instalacija grijanja.

Osnovno podešenje

Čvrsto pohranjene vrijednosti regulatora (npr. kompletne programe grijanja) stalno su na raspolažanju te ih se u svakom trenutku može ponovno kreirati.

Program grijanja

Program grijanja se brine za automatsku promjenu vrste pogona u zadano vrijeme uključivanja. Ukoliko je program tople vode povezan s programom grijanja, tada program grijanja određuje i vremena uključivanja pripreme tople vode kao i rad kružne pumpa.

Kombinirani uređaj za grijanje:

Jedan uređaj grijanja koji u istoj instalaciji može istovremeno grijati pitku i ogrjevnu vodu.

regulator temperature prostorije

Jedna regulacijska jedinica u stanu za automatsku regulaciju temperature stana.

Vrijeme uklapanja

Određeno vrijeme u koje primjerice instalacija počne grijati ili se grije vode. Vrijeme uključivanja je sastavni dio programa grijanja i tople vode.

Skupine dana

Radi udobnijeg postavljanja programa grijanja ili tople vode, na raspolažanju stoje dnevne skupine (npr. ponedjeljak od petak, subota i nedjelja itd.). U kombinaciji s odabranom dnevnom skupinom istovremeno se preuzima i postavka za više dana.

Temperaturna razina

„Željena“ temperatura prostorije koja je dodijeljena nekom režimu rada. „Željena“ temperatura prostorije se može mijenjati. Molimo pročitajte objašnjenja za režim rada.

Therm. disinfection (Toplinska dezinfekcija)

Ova funkcija zagrijava vodu na temperaturu iznad 60 °C koja je potrebna za uništavanje klica bolesti (npr. legionala). Pridržavajte se sigurnosnih uputa o opasnosti od opeklina.

Program za godišnji odmor

Program za godišnji odmor omogućava višednevni prekid uobičajenih postavki regulatora. Nakon isteka programa godišnjeg odmora regulator ponovno radi s uobičajenim postavkama.

Program za topalu vodu

Program tople vode određuje u koje vrijeme treba započeti grijanje tople vode te kada kružna pumpa treba započeti s radom. Ukoliko je program tople vode povezan s programom grijanja, tada program grijanja određuje i vremena uključivanja pripreme tople vode kao i rad kružne pumpe.

Spreminik tople vode

Spreminik tople vode pohranjuje veće količine tople vode (npr. 120 litara) te time daje dovoljnu količinu tople vode na crpnim mjestima (npr. slavine za vodu) na raspaganje. To je izvrsno ako ste obožavatelj dugog tuširanja.

Cirkulacijska pumpa

Kružna pumpa osigurava cirkulaciju tople vode između uređaja za pripremu tople vode i crpnog mjesto (npr. slavine za vodu). Na taj način je topla voda brže na raspaganju.

Bilješke

Bilješke

Bilješke

Robert Bosch d.o.o.
Ul. kneza Branimira 22
10040 Zagreb - Dubrava
Hrvatska

Tehn. služba: 01/295 80 85
Prodaja: 01/295 80 81
Fax: 01/295 80 80

www.bosch.hr



067206199198