

## Važno!

**Kako Vašem kotlu loženom krutim gorivom osigurati  
što duži radni vijek !**

### Abeceda loženja kotla krutim gorivom:

- Spojiti pumpu sustava preko tvornički ugrađenog termostata (obavezno preko utikača smještenog na stražnjoj strani poklopca kotla).
- Izbjegavati loženje vlažnim ogrjevom.
- Provjeriti da li su zaklopke u ložištu kotla postavljene na predviđeno mjesto.
- Prvo loženje (ili kad je temperatura u kotlu niža od 50°C) voditi tako da temperatura u kotlu što prije dosegne temperaturu 68°C.
- Kotao ložiti i regulator propuha podesiti tako, da njegova radna temperatura ne pada ispod 68°C.
- Da bi kod ovakvog loženja ipak mogli jednostavno regulirati temperaturu vode u sistemu grijanja te je održavati i ispod 68°C potrebno je ugraditi ručni četveroputni mješajući ventil i termometar iza njega na grani prema sistemu grijanja ili pak akumulacijski spremnik s elementom za zaštitu povratnog voda.
- Redovito čistiti i održavati kotao prema uputama u točki 10.

**Želja nam je da kotao EKO-CK P unosi toplinu u Vaš dom  
dugi niz godina.**

Centrometal d.o.o.

Tvrtka Centrometal d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće netočnosti u ovoj knjižici nastale tiskarskim greškama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme načelne te je potrebno svaku prilagoditi stvarnom stanju na terenu, u svakom slučaju tvrtka si pridržava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim.

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska

maloprodaja tel: 040 372 640

centrala tel: 040 372 600, fax: 040 372 611

servis tel: 040 372 622, fax: 040 372 621

[www.centrometal.hr](http://www.centrometal.hr)

e-mail: [servis@centrometal.hr](mailto:servis@centrometal.hr)

**Centrometal**  
TEHNIKA GRIJANJA

**Centrometal**  
TEHNIKA GRIJANJA

Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska, tel: 040 372 600, fax: 040 372 611

## TEHNIČKO UPUTSTVO

za montažu, upotrebu i održavanje  
toplovidnog kotla  
te za montažu dodatne opreme



**EKO-CK P**  
**70 - 110 kW**

## TEHNIČKI PODACI


TIP	EKO-CKP 70	EKO-CKP 90	EKO-CKP 110	
Nazivni toplinski učin (drvo/ulje/plin/drveni peleti) (kW)	70	90	110	
Područje regulacije snage (drvo) (kW)	60-70	70-90	90-110	
Područje regulacije snage (drveni peleti) (kW)	21-70	27-90	-	
Područje regulacije snage (ulje / plin) (kW)	21-70	27-90	33-110	
Klasa kotla (drvo)	1			
Klasa kotla (drveni peleti)	3			
Potreban potlak dimnjaka (Pa)	26	29	31	
Sadržaj vode u kotlu (lit.)	135	140	157	
Izlazna temp. dimnih pl. kod nazivne snage (drveni peleti / ulje / plin) (°C)	190	200	200	
Mas. protok dim. pl. kod naz. snage (drveni peleti)(kg/s)	0,040	0,052	-	
Mas. protok dim. pl. kod naz. snage (drvo) (kg/s)				
Mas. protok dim. pl. kod naz. snage (ulje/plin) (kg/s)				
Otpor kotla na vodenoj strani kod naz. snage (mbar)	21	26	-	
Vrsta goriva	drvo / drveni peleti / ulje / plin			
Veličina goriva (drvo) (mm)		max. 150x150x500		
Veličina goriva (drveni peleti) (mm)		φ6 x max.50		
Sadržaj vlage u gorivu (drvo) (%)		max. 25		
Sadržaj vlage u gorivu (drveni peleti) (%)		max. 12		
Volumen ložista (lit.)	218	242	277	
Dimenzije komore izgaranja (mm)	471x742x804	521x742x804	521x804x883	
Volumen komore izgaranja (lit)	280	310	370	
Vrsta komore izgaranje (drvo)		potlačna		
Vrsta komore izgaranja (ulje/plin/peleti)		pretlačna		
Potrebna minimalna akumulacija uz kotao (lit./kW)		prema EN 303-5 točka 4.2.5		
Prikљučna električna snaga (W)		250		
Priklučni napon (V~)		230		
Frekvencija (Hz)		50		
Vrsta struje		~		
Dimenzije tijela kotla	Duljina (D) (mm) Širina (E) (mm) Visina (F) (mm)	1250 570 1435	1250 620 1435	1350 620 1435
Masa tijela kotla (kg)		389	415	452
Ukupna masa - (kotao s opatom i priborom) (kg)		429	455	492
Maksimalni radni pretlak (bar)		2,5		
Ispitni tlak (bar)		5,5		
Maksimalna radna temperatura (°C)		90		
Dimovodna cijev - vanjski promjer (mm)		200	200	200
Priključci kotla	Polazni i povratni vod kotla (vanj. navoj) (R)	6/4"	2"	2"
	Punjene / pražnjenje (un. navoj) (R)	1"	1"	1"
	Priklj. izmjenjivača topline (un. navoj) (R)	1"	1"	1"
	Priključak osjetnika izmjenjivača (un. navoj) (R)	1/2"	1/2"	1/2"
Broj turbulatora (ulje / plin) - dod.oprema (kom)		4	5	5
Ukupne dimenzije kotla	Ukupna duljina (A) (mm)	1250	1250	1350
	Ukupna širina (B) (mm)	640	690	690
	Ukupna visina (C) (mm)	1435	1435	1435

## 11.0. UGRADNJA TURBULATORA

Obavezno korištenje zaštitnih rukavica, (slika 10).


Kod loženja peletima te uljem/plinom potrebno je ugraditi turbulatore u dimovodne cijevi. Kako bi ugradili turbulatore potrebno je otvoriti gornja kotlovska vrata i izvaditi gornju zaklopku (pozicija 1) (Slika 12). Zatim umetnemo turbulatore u dimovodne cijevi i gurnemo ih do graničnika (vidi sliku 13). Nakon ugradnje turbulatora vratimo gornju zaklopku na njeno mjesto.

**Slika 13.** Prikaz ugradnje turbulatora




**NAPOMENA:**

**Kod loženja krutim gorivom turbulatore je potrebno izvaditi iz dimovodnih cijevi (ukoliko su bili ugrađeni)!**



**Legenda**

- DP Dimovodi priključak
- OC Otvor za čišćenje dimovodne komore
- OP Otvor za ugradnju uljnog/plinskog plamenika
- PLV Polazni vod kotla
- PP Punjenje/pražnjenje
- PVV Povratni vod kotla
- RP Mjesto za ugradnju regulatora propuha
- STO Sonda temperaturnih i termostatskih osjetnika
- T Termometar
- TO(O) Izmjenjivač topline ili osjetnik termičkog ventila
- TP Termostat pumpe sustava
- U Uticnica termostata pumpe
- VZ Vratačka primarnog zraka



**Tablica mjera**

TIP	EKO-CK P 70	EKO-CK P 90	EKO-CK P 110
H2 mm	160	160	160
H3 mm	630	630	630
H4 mm	1085	1085	1085
H5 mm	1270	1270	1270
L2 mm	815	815	915
L3 mm	410	410	460

## 1.0. OPĆENITO

Kotao **EKO-CK P** je suvremene konstrukcije i dizajna, izrađen iz atestiranih materijala visoke kvalitete, varen najsuvremenijom tehnologijom zavarivanja, ispitani i atestirani po EN 303-5 normi, te ispunjava sve uvjete za priključenje na instalaciju centralnog grijanja.

## 1.1. OPIS KOTLA

Kotao **EKO-CK P** čelični je toplovodni kotao. Ložište je velike ogrjevne površine i malog otpora, a velika vrata omogućuju jednostavno loženje krupnim ogrjevom. Čišćenje kotla je vrlo jednostavno i moguće s prve strane. Za loženje drvenim peletima, uljem ili plinom potrebno je ugraditi dodatnu opremu.

## 1.2. STANJE KOD ISPORUKE

- ① tijelo kotla s kotlovskim vratima.
- ② 1 kartonska kutija koja sadrži vanjsku oplatu sa toplinskom izolacijom, pribor za čišćenje (greblica, četka, žarač i nosač pribora), garnituru (vijak za lim, tiple, vijci, utikač).



## 10.0. ODRŽAVANJE KOTLA


Svaki milimetar čade i nečistoća na izmjenjivačkim površinama kotla znači cca. 5% veću potrošnju goriva. Štedite gorivo - čistite kotao na vrijeme.

### 10.1. KOTAO LOŽEN KRUTIM GORIVOM

Obavezno korištenje zaštitnih rukavica, (slika 10).

Prostor ispod rešetke, ložište, registre i dimovodne kanale potrebno je svakodnevno čistiti. Čišćenje registra i dimovodnih kanala obavlja se kroz gornja vrata, no prvo je potrebno izvaditi gornju pomičnu zaklopku (1) smještenu između srednjeg registra te gornjeg okvira vratiju (Slika 12.). Sa zadnje strane kotla se nalazi otvor za čišćenje dimovodne komore (vidi str. 3) kroz koji je, nakon što se skinu dvije maticice M8 i poklopac, moguće izvaditi nečistoće koje su se skupile tokom rada i čišćenja kotla. Prije loženja potrebno je pomičnu zaklopku (1) vratiti na svoje mjesto, zatvoriti rešetku na donjim vratima te provjeriti da li se jednostavno otvara / zatvara vratašča primarnog zraka na donjim kotlovskim vratima, (str. 3, VZ).

**Slika 12. - Vađenje pomičnih zaklopki iz ložišta**



- ① - Gornja zaklopka
- ② - Donja zaklopka
- ③ - Gornja kotlovska vrata
- ④ - Srednji register
- ⑤ - Dimovodne cijevi
- ⑥ - Donji register

### 10.2. KOTAO LOŽEN ULJEM / PLINOM

Obavezno korištenje zaštitnih rukavica, (slika 10).

Najmanje jedanput godišnje je potrebno kotao temeljito očistiti te izvršiti kontrolu rada plamenika od strane ovlaštenog servisera. Čišćenje registra dimovodnih kanala obavlja se kroz gornja vrata (slika 12), no kao prvo je potrebno izvaditi gornju pomičnu zaklopku (1) smještenu između srednjeg registra te gornjeg okvira vratiju (Slika 12.) te izvaditi turbulatore iz dimovodnih cijevi (slika 13.). Prije loženja potrebno je turbulatore i pomičnu zaklopku (1) vratiti na svoje mjesto.

13. Pripremiti gorivo na dohvati ruke te pomoću greblice otvoriti donju zaklopku (slika 2, pozicija 2) ubaciti gorivo i ponovno zatvoriti donju zaklopku (slika 12, pozicija 2).

14. Ukoliko nije sve potrebno gorivo za jedno punjenje na dohvati ruke kod kotla te je potrebno kratkotrajno prekinuti ubacivanje goriva u ložište zbog približavanja ostale količine goriva potrebno je pomoću greblice "zatvoriti", a kod nastavka ubacivanja pomoću greblice "otvoriti" preklopnu loputu (slika 12, pozicija 2).

15. Ukoliko prestanak ubacivanja goriva traje duže od dvije do tri minute potrebno je pomoću greblice "zatvoriti" preklopnu loputu (slika 12, pozicija 2) i gornja kotlovska vrata, a kod nastavka ubacivanja goriva ponoviti radnje iz točke 2 i 3.

16. Kada je završen postupak ubacivanja goriva, greblicom zatvoriti donju zaklopku (vratiti u prvobitni položaj), zatvoriti gornja kotlovska vrata te regulator propuha vratiti u prvobitni položaj, (slika 11).

17. Ukoliko je lančić regulatora propuha već podešen postaviti regulator propuha u radnu točku, ako nije podešen, nakon što je kotao postigao željenu temperaturu, spustiti vratašca primarnog zraka, na regulatoru propuha namjestiti željenu temperaturu te zakvačiti lančić na regulator propuha tako da bude lagano zategnut. Ohladiti kotao do 68°C te ponovno zagrijati kotao do željene temperature kako bi se provjerilo ispravno funkcioniranje regulatora propuha.

18. Ukoliko temperatura u kotlu pada ispod 68°C a želi se nastaviti s loženjem potrebno je obaviti sve radnje od točke 8.

**Kod loženja drvenim peletima** provjeriti da li su pomični dijelovi kotla postavljeni na predviđena mesta. Provjeriti da li su sve komponente za loženje peletima pravilno sastavljene i namještene. Provjeriti da li je kotlovska regulacija CPREG spojena na dovod el. energije te da li su svi otvori na kotlu dobro zatvoreni. Za pravilan rad kotla nužno je odabrati pelete istih ili sličnih karakteristika danih u poglavljju 9.1.1. Za detaljan opis vidi "Tehničke upute za korištenje i održavanje Cm Pelet-seta".

**Kod loženja uljnim ili plinskim plamenikom** provjeriti da li su pomični dijelovi kotla postavljeni na predviđena mesta. Potrebno je provjeriti da li je kotao spojen na elektro instalaciju.

Provjeriti da li je pumpa spojena na termostat pumpe koji je tvornički ugrađen na kotao te provjeriti da li uključuje i isključuje pumpu sustava na podešenoj temperaturi. Upravlja li se pumpom sustava preko sobnog termostata, provjeriti da li je sobni termostat spojen preko termostata pumpe. Provjeriti da li su otvori na kotlu dobro zatvoreni i da li je regulacijski termostat kotla postavljen na željenu temperaturu. Pritiskom na prekidač plamenika (slika 5., pozicija 1) pali se plamenik.

### 1.3. DODATNA OPREMA

#### a) Dodatna oprema za loženje na kruto gorivo:

- regulator propuha (kao CALEFFI 529 500, ESBE C20/25...)
- oprema sa sheme 1 ili 2 (str.10, 11) ukoliko je kotao spojen na zatvoreni sistem grijanja
- oprema sa sheme 3 (str.12) ukoliko je kotao spojen na otvoreni sustav grijanja

#### b) Dodatna oprema za loženje na ulje / plin:

- kotlovska regulacija EKO-CK/CKB za ulje / plin
- uljni / plinski plamenik s pripadajućom opremom
- čelični turbulatori (za potreban broj vidi tablicu tehničkih podataka, str 2.)

#### c) Dodatna oprema za loženje drvenim peletima:


- pelet plamenik CPPL-90
- digitalna kotlovska regulacija CPREG za pelet plamenik CPPL-90
- pelet spremnik CPSP-800
- pelet transporter CPPT-90

### 2.0. POSTAVLJANJE I SASTAVLJANJE KOTLA


Postavljanje i sastavljanje kotla mora biti izvedeno od strane stručne osobe. Kotao mora biti postavljen na čvrstu i horizontalnu površinu. Preporučamo da se postavi na betonsku podlogu visine 50 do 100 mm. Kotlovnica mora biti sigurna od smrzavanja i dobro prozračivana. Kotao je potrebno postaviti tako da je njegovo spajanje na dimnjak moguće korektno izvesti (vidi točku 4.0.), a da ujedno bude omogućeno posluživanje kotla, nadziranje u toku rada, čišćenje i održavanje kotla. Sastavljanje kotla se izvodi prema montažnoj skici (Slika 2. - montaža oplate), a koja je upakirana i uz oplatu kotla.

#### UPOZORENJE:


**Zapaljivi predmeti ne smiju se nalaziti na kotlu i unutar minimalnih udaljenosti prikazanih na slici 1.**

**Slika 1.** Minimalne udaljenosti kotla od zidova kotlovnice, loženje krutim gorivom

Loženje drvenim peletima



Loženje uljem / plinom



## 9.2. KORIŠTENJE KOTLA

Kotao ne smije biti u pogonu u zapaljivoj i eksplozivnoj atmosferi.

Proizvod ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim psihičkim ili tjelesnim sposobnostima, te osobe sa nedostatkom znanja i iskustva osim ako su pod nadzorom ili su obučeni od strane osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom u blizini proizvoda.


Provjeriti da li su zaklopke u ložištu kotla (Slika 9.) postavljene na predviđeno mjesto (gornja mora biti postavljena u ležište između registra i cijevi izmjenjivača, a donja zaklopka, zaštita gornjih kotlovske vrati, mora biti okrenuta u ložište do svog graničnika) (Slika 9.). Rešetka na ulazu u ložište kroz donja kotlovska vrata mora biti postavljena u svoje ležište (Slika 9).

Obavezno je korištenje zaštitnih rukavica (slika 10).

**Kod loženja krutim gorivom** potrebno je podesiti regulator propuha za loženje krutim gorivom tako da temperatura u kotlu kod normalnog izgaranja ne prelazi temperaturu 85 - 90°C, a ne pada ispod temperature 65°C. Provjeriti da li je pumpa spojena na termostat pumpe koji je tvornički ugrađen na kotao te provjeriti da li uključuje i isključuje pumpu sustava (68°C).

### Postupak potpale i loženja krutim gorivom:

1. Otvoriti gornja kotlovska vrata (slika 11) i otvoriti (povući prema sebi) donju zaklopku, (slika 12, pozicija 2).
2. Na očišćeni vodom hlađeni rost postaviti zgužvani papir, sitno cijepana drvca te nekoliko malo krupnijih cjevanica.
3. Zatvoriti donju zaklopku (slika 12, pozicija 2) te zatvoriti gornja kotlovska vrata, (slika 11).
4. Otvoriti donja kotlovska vrata (slika 11) i rešetku (slika 9) te zapaliti papir.
5. Zatvoriti rešetku (slika 9) te donja kotlovska vrata (slika 11).
6. Potpuno otvoriti vratašca primarnog zraka (slika 3, VZ).
7. Nakon što se drva u ložištu razgore napuniti ložište cjevanicama.
8. Prije otvaranja gornjih kotlovske vrati potrebno je zatvoriti regulator propuha.
9. "Odškrinuti" (malo otvoriti) gornja kotlovska vrata, a nakon nekoliko sekundi potpuno otvoriti. (slika 11).
10. Pomoću greblice otvoriti (povući prema sebi) donju zaklopku (slika 12, pozicija 2.).
11. Provjeriti žar te ga po potrebi protresti sa žaračem.
12. Pomoću greblice zatvoriti (vratići u prvobitni položaj) donju zaklopku (slika 12, pozicija 2) kako dim ne bi izlazio u prostor kotlovnice.

**Slika 11.** Postupak otvaranja kotlovske vrati**POSTUPAK OTVARANJA KOTLOVSKIH VRATI:****GORNJA KOTLOVSKA VRATA:**

- Povući ručku gornjih kotlovske vrati RGV prema gore (prema gornjoj slici u smjeru "otvor").
- Otvoriti gornja kotlovska vrata GV u desnu stranu (prema gornjoj slici u smjeru "desno").

**DONJAKOTLOVSKA VRATA:**


- Povući ručku donjih kotlovske vrati RDV prema gore (prema gornjoj slici u smjeru "otvor").
- Otvoriti donja kotlovska vrata DV u desnu stranu (prema gornjoj slici u smjeru "desno").

**POSTUPAK ZATVARANJA KOTLOVSKIH VRATI:****GORNJA KOTLOVSKA VRATA:**

- Povući ručku gornjih kotlovske vrati RGV prema gore (prema gornjoj slici u smjeru "otvor").
- Zatvoriti i pritisnuti gornja kotlovska vrata GV (prema gornjoj slici u smjeru "lijevo").
- Pritisnuti ručku gornjih kotlovske vrati RGV prema dolje (prema gornjoj slici u smjeru "zatvori").


**DONJAKOTLOVSKA VRATA:**

- Povući ručku donjih kotlovske vrati RDV prema gore (prema gornjoj slici u smjeru "otvor").
- Zatvoriti i pritisnuti donja kotlovska vrata DV (prema gornjoj slici u smjeru "lijevo").
- Pritisnuti ručku donjih kotlovske vrati RDV prema dolje (prema gornjoj slici u smjeru "zatvori").

**Slika 2.** Postupak montaže oplate na kotao EKO-CK P

A = (3.9x9.5)  
B = (4.2x16)  
C = (4.2x32)

- Pričvrstiti nosače izolacije (8) vijcima 4,2x16 u rupe na gornjoj strani tijela kotla.
- Bočne stranice (2) i (3) nataknuti na nosače, koji se nalaze na bočnim stranicama postolja kotla u pravokutne otvore bočne stranice oplate (b1) i (b2) a gore ih zakačiti na nosače oplate (8) te ih pričvrstiti sa dva vijka za lim 3,9x9,5 za stražnje nosače oplate (8).
- Prednja gornja stranica oplate (5) zakači se zakačkama u pravokutne otvore bočne lijeve te bočne desne stranice oplate (b5) i (b6) te pričvrsti s jednim vijkom za lim 4,2x16 u prednji nosač oplate (8) kroz bočnu stranicu (2) i jednim vijkom za lim 4,2x16 u prednji nosač oplate (8) kroz bočnu stranicu (3).
- Prednja donja stranica oplate (4) zakači se zakačkama u pravokutne otvore bočnih stranica oplate (b3) i (b4).
- Osjetnik termometra koji se nalazi u prednjoj gornjoj stranici oplate (5) te osjetnik termostata pumpe koji se nalazi u stražnjem poklopcu oplate (9) gurnemo u sondu s gornje strane kotla te osjetnike osiguramo sa žičanim graničnikom koji se nalazi u garnituri (Detalj Y).
- Prednji poklopac oplate (6) namjestimo na žlijeb prednje gornje stranice oplate, a stražnji poklopac oplate (9) namjestimo na žlijeb prednjeg poklopca oplate (6).
- Zadnju stranice oplate (1) nataknemo na priključne cijevi te je pričvrstimo s 2 vijkama za lim 4,2x32 na bočnu stranicu (2) i 2 vijka za lim 4,2x32 na bočnu stranicu (3).
- Stražnji poklopac oplate (6) pričvrstimo s gornje strane s 2 vijkama za lim 4,2x32 za bočne stranice oplate (2) i (3).
- Na kraju pričvrstimo zaštitu regulatora propuha (7) na prednju gornju stranicu oplate (5) na tvornički pripremljene rupe sa tri vijka za lim 3,9x9,5.
- Na kraju uzeti zaštitu podnice (10) i staviti je ispod kotla između postolja kotla.



### 3.0. OTVOR ZA SVJEŽI ZRAK

Svaka kotlovnica **mora imati otvor** za dovod svježeg zraka pravilno dimenzioniran prema snazi kotla. Otvor mora biti zaštićen mrežom ili rešetkom.

**Kotao ne smije raditi u zapaljivoj i eksplozivnoj atmosferi.**

**A = 6,02 · Q**      A - površina otvora u cm<sup>2</sup>

Q - snaga kotla u kW

### 4.0. PRIKLJUČENJE NA DIMNJAK

Ispravno dimenzioniran i izведен dimnjak preduvjet je za siguran rad kotla i ekonomičnost grijanja. Dimnjak mora biti **dobro toplinski izoliran**, plinone-propustan i gladak. Na donjem dijelu dimnjaka moraju biti ugrađena vrata za čišćenje. Zidani dimnjak mora biti troslojan sa srednjim izolacijskim slojem iz mineralne vune. Debljina izolacije mora biti minimalno 30 mm ako je dimnjak građen uz unutarnju stijenu, odnosno 50 mm ako je građen s vanjske strane objekta. **Unutarnje dimenzije svjetlog presjeka dimnjaka ovisne su o visini dimnjaka i snazi kotla.** Za pravilan odabir dimnjaka dimenzioniranje se mora provesti prema dijagramima na slici 4. Temperatura dimnih plinova na izlazu iz dimnjaka mora biti najmanje 30°C viša od temperature kondenziranja plinova izgaranja. Izbor i izgradnju dimnjaka obavezno povjeriti stručnjaku. Propisani maksimalni razmak između kotla i dimnjaka je 600 mm, a minimalni 300 mm. Dimovodna cijev mora biti pod kutem od 30°- 45° (Slika 3.). Da spriječimo ulaz kondenzata iz dimnjaka u kotao, moramo ugraditi dimovodnu cijev 10 mm dublje u dimnjak. **Spojnu dimovodnu cijev između kotla i dimnjaka potrebno je toplinski izolirati** izolacijskim slojem mineralne vune debljine 30 - 50 mm.

### 9.1.1. KARAKTERISTIKE DRVENIH PELETA

Gorivo koje se koristi u kotlovima sa ugrađenim pelet plamenicima CPPL su drveni peleti. Drveni peleti su bio-gorivo proizvedeno od drvenog ostatka. Peleti mogu biti uskladišteni na više načina: u vrećama od 15 kg, 1000 kg te u rasutom stanju u velikim spremnicima (4-15 m<sup>3</sup>) ukopanim u zemlju ili u podrumskim prostorijama. Preporučene karakteristike peleta za loženje u EKO-CK P kotlovima sa ugrađenim Cm Pelet-setovima su:


- ogrjevna vrijednost  $\geq 4,9 \text{ kWh/kg}$  (18 MJ/kg)
- promjer = 6 mm
- max. postotak vlage = 12 %
- max. postotak prašine = 1,5 %

9. Ohladiti kotao do  $68^{\circ}\text{C}$  te ponovno zagrijati kotao do željene temperature kako bi se provjerilo ispravno funkciranje regulatora propuha.

**Kod loženja drvenim peletima** - potrebno je ugraditi turbulatore u dimovodne cijevi (vidi točku 11.0.). Izvaditi rešetku iz donjih kotlovske vratiju prikazanu na slici 9. iz kotla. Provjeriti da li su pomični dijelovi kotla postavljeni na predviđena mesta. Provjeriti da li su sve komponente za loženje peletima pravilno sastavljene i ugrađene. Provjeriti da li je kotlovska regulacija CPREG spojena na dovod el. energije te da li su svi otvor na kotlu dobro zatvoreni. Za pravilan rad kotla nužno je odabrati pelete istih ili sličnih karakteristika danih u poglavlju 9.1.1. Za pravilan rad kotla nužno je pravilno podesiti regulaciju CPREG prema veličini kotla i potreboj snazi. Za detaljan opis vidi "Tehničke upute za montažu i puštanje u pogon Cm Pelet-seta". Puštanje u pogon Cm Pelet-seta mora izvršiti ovlaštena osoba od strane proizvođača.

**Kod loženja uljnim ili plinskim plamenikom** potrebno je ugraditi turbulatore u dimovodne cijevi (vidi točku 11.0.). Izvaditi rešetku prikazanu na slici 9. iz kotla. Potrebno je provjeriti da li je kotao spojen na elektro instalaciju. Puštanje plamenika u rad obavezno povjeriti ovlaštenom serviseru. Za pravilan rad kotla nužno je pravilno podesiti plamenik odabirom pravilne veličine sapnice i tlaka ulja kod uljnog plamenika, odnosno protokom plina kod plinskog plamenika, obzirom na toplinski učin kotla. Provjeriti da li je pumpa sustava spojena na termostat pumpe koji je tvornički ugrađen na kotao te provjeriti da li uključuje i isključuje pumpu sustava na podešenoj temperaturi. Upravlja li se pumpom sustava preko sobnog termostata, provjeriti da li je sobni termostat spojen preko termostata pumpe.

Slika 9. - Pomični dijelovi kotla




Slika 10. Zaštitne rukavice

Obavezno korištenje zaštitnih rukavica!




Slika 3. - Mogući načini priključenja kotla EKO-CK P na dimnjak



Mogući način priključenja kotla EKO-CK P na dimnjak (preporuka).

Mogući način priključenja kotla EKO-CK P s pretlačnim plamenikom (ulje/plin/peleti) na dimnjak.

Slika 4. - Dimenzioniranje dimnjaka za kotlove EKO-CK P



Primjer dimenzioniranja dimnjaka pomoću dijagrama:

- UČIN KOTLA - 70 kW
- GORIVO - KRUTO GORIVO
- KORISNA VISINA DIMNJAVA - H = 8 m
- POTREBAN SVIJETLI PROMJER DIMNJAVA - 30 cm
- Korisna visina dimnjaka
  - visina dimnjaka od uboda dimnjače do vrha dimnjaka
- Svjetliji promjer dimnjaka
  - unutarnji promjer dimnjaka.

## 5.0. UGRADNJA KOTLA NA INSTALACIJU GRIJANJA

Kotao **EKO-CK P** je moguće ugraditi u zatvorene ili otvorene sisteme centralnog grijanja. U jednom i drugom slučaju kotao može raditi ložen krutim gorivom, drvenim peletima ili uljem odnosno plinom. Ugradnja se mora obaviti u skladu s tehničkim normama, od strane stručne osobe koja preuzima odgovornost za pravilan rad kotla. Prije priključenja kotla na sustav centralnog grijanja potrebno je dobro isprati sistem od nečistoća zaostalih nakon montaže sistema. Time sprečavamo pregrijavanje kotla, buku u sistemu, smetnje na pumpi i mješajućem ventilu. Priključenje kotla na sistem centralnog grijanja izvodi se pomoću holendera, nikako zavarivanjem. Na slici 1. prikazane su minimalne udaljenosti potrebne za čišćenje i održavanje kotla.

## 5.1. UGRADNJA KOTLA NA ZATVORENI SUSTAV GRIJANJA

Kod zatvorenog sistema grijanja (primjeri na Shemi 1. i Shemi 2.) **obavezna** je ugradnja atestiranog sigurnosnog ventila s tlakom otvaranja 2,5 bar-a i membranske ekspanzijske posude. Sigurnosni ventil i ekspanzijska posuda moraju biti ugrađeni prema pravilima struke te ne smije biti nikakvog zapornog elementa između sigurnosnog ventila odnosno ekspanzijske posude i kotla.

Sigurnosni ventil i automatski odzračni lončić moraju biti ugrađeni na polazni vod odmah na izlazu iz kotla prema shemi 1. i 2.

Pumpu sustava **obavezno** spojiti preko utičnice na zadnjoj strani kotla na tvornički ugrađen termostat pumpe koji je podešen na 68°C.

Ako je kotao spojen na sistem grijanja prema Shemi 2., preporuka je da se regulacija temperature u prostoru vrši 4-putnim ručnim mješajućim ventilom.

Ako je kotao spojen na sistem grijanja prema Shemi 1., sa akumulacijskim spremnicima, regulacija temperature u prostoru može se vršiti i preko 3-putnog ručnog mješajućeg ventila, preko termostatskih ventila na radijatorima ili preko sobnog termostata.

Prema hrvatskim HR i europskim EN normama na zatvorene sustave grijanja kod loženja na kruto gorivo **obavezna** je ugradnja termičke zaštite kotla.

## 9.0. PUŠTANJE U POGON I KORIŠTENJE KOTLA

### 9.1. PUŠTANJE U POGON

Kotao ne smije biti u pogonu u zapaljivoj i eksplozivnoj atmosferi.

Proizvod ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim psihičkim ili tjelesnim sposobnostima, te osobe sa nedostatkom znanja i iskustva osim ako su pod nadzorom ili su obučeni od strane osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom u blizini proizvoda.


Provjeriti da su kotao i cijeli sustav grijanja napunjeni vodom i odzračeni. Provjeriti da su sigurnosni elementi pravilno postavljeni i ispravni (vidi predhodne točke uputa). Provjeriti da je dimovodna cijev dobro zabrtvljena i toplinski izolirana. Provjeriti da li su zaklopke u ložištu kotla (Slika 9.) postavljene na predviđeno mjesto (jedna mora biti postavljena u ležište između registra i cijevi izmjenjivača, a druga, zaštita gornjih kotlovske vratiju, mora biti okrenuta u ložište do svog graničnika) (Slika 9.). Rešetka na ulazu u ložište kroz donja kotlovska vrata mora biti postavljena u svoje ležište (Slika 9).

**Kod loženja krutim gorivom** potrebno je podesiti regulator propuha za loženje krutim gorivom tako da temperatura u kotlu kod normalnog izgaranja ne prelazi temperaturu 85 - 90°C, a ne pada ispod temperature 65°C. Provjeriti da li je pumpa sustava spojena na termostat pumpe koji je tvornički ugrađen na kotao te provjeriti da li uključuje i isključuje pumpu sustava (68°C). Obavezno je korištenje zaštitnih rukavica, (slika 10).


#### Postupak potpale i namještanja lančića regulatora propuha:

- Otvoriti gornja kotlovska vrata (slika 11) i otvoriti (povući prema sebi) donju zaklopku, (slika 12, pozicija 2).
- Na vodom hlađeni rost postaviti zgužvani papir, sitno cijepana drvca te nekoliko malo krupnijih cjevanica.
- Zatvoriti donju zaklopku (slika 12, pozicija 2) te zatvoriti gornja kotlovska vrata, (slika 11).
- Otvoriti donja kotlovska vrata (slika 11) i rešetku (slika 9) te zapaliti papir.
- Zatvoriti rešetku (slika 9) te donja kotlovska vrata (slika 11).
- Potpuno otvoriti vratašca primarnog zraka (slika 3, VZ).
- Nakon što se drva u ložištu razgore napuniti ložište cjevanicama.
- Nakon što je kotao postigao željenu temperaturu, spustiti vratašca primarnog zraka, na regulatoru propuha namjestiti željenu temperaturu te zakvačiti lančić na regulator propuha tako da bude lagano zategnut.

**Slika 8.** Električna shema kotlovske regulacije EKO-CK/CKB za ulje / plin i termostat pumpe



**Shema 1.** Primjer ugradnje kotla EKO-CK P na zatvoren sistem grijanja



Primjer zatvorenog sistema centralnog grijanja s kotлом na kruto gorivo, termostatskim 3-putnim ventilom ESBE VTC 512 (održava minimalnu temperaturu povratne vode u kotao iznad 60°C), VTC 531 (održava minimalnu temperaturu povratne vode u kotao iznad 60°C), LTC 141 (održava minimalnu temperaturu povratne vode u kotao iznad 60°C) ili Laddomat 21 (održava minimalnu temperaturu povratne vode u kotao iznad 63°C) i akumulacijskim spremnikom "CAS". Regulacija temperature u prostoru provodi se pomoću ručnog miješajućeg troputnog ventila.

**NAPOMENA:** Ako je u sustav grijanja ugrađen akumulacijski spremnik "CAS" regulacija temperature prostora je moguća i pomoću termostatskih ventila na radijatorima ili sobnog termostata koji upravlja radom pumpe sustava grijanja - u tim slučajevima nije nužno potreban troputni miješajući ventil.

### 5.1.1. TERMIČKA ZAŠTITA KOTLA

Hrvatske HR i europske EN norme propisuju potrebu obavezne ugradnje termičke zaštite postrojenja u zatvorenim sistemima centralnog grijanja. Kotao je tvornički pripremljen za ugradnju termičke zaštite (izmjenjivača topline (1) i termičkog ventila (2)) - vidi shemu 2. Dogodi li se oštećenje kotla ugrađenog na zatvoreni sustav grijanja koje ima veze sa njegovim pregrijanjem, a kotao ili sistem nemaju uopće ili nemaju pravilno ugrađenu termičku zaštitu, jamstvo se ne priznaje.

#### VAŽNO:

Termička zaštita mora biti obavezno spojena na vodovodnu instalaciju objekta napajanu iz vodovoda, a ne iz hidrofora. Naime, prilikom nestanka struje postoji mogućnost pregrijavanja kotla, a hidrofor tada nije u mogućnosti osigurati potrebnu dojavu vode.

**TERMIČKI OSIGURAČ**

Termički osigurač za kotao EKO-CK P se sastoji od IZMJENJIVAČA TOPLINE (1) i TERMIČKOG VENTILA (2) (vidi Shemu 2.).


Ugradnja dijelova (1) i (2) obavlja se na pripremljene priključke (unutarnji navoj 1"), na gornjem dijelu zadnje stranice kotla, uz polazni vod kotla.

Ovisno o instalaciji hladne sanitарне vode u objektu, moguć je odabir ugradnje termičkog izmjenjivača odnosno termičkog ventila na lijevu ili desnu stranu.

**POSTUPAK UGRADNJE** (prema Shemi 2.)

- uvrnuti izmjenjivač topline u odabrani kolčak (unutarnji navoj 1"), (lijevi ili desni - ovisno s koje strane je priključak vodovodne vode) tako da brtvi.
- uvrnuti u preostali kolčak (unutarnji navoj 1") reducir 1/2" - 1" te u njega uvrnuti osjetnik (3) (vanjski navoj 1/2") termičkog ventila.
- priključak (4) (unutarnji navoj 3/4") termičkog ventila spojiti na dovod hladne sanitарне vode iz gradskog vodovoda, a priključak (5) (unutarnji navoj 3/4") termičkog ventila spojiti s priključkom (6) (vanjski navoj 1/2") toplinskog izmjenjivača.
- priključak (7) (vanjski navoj 1/2") toplinskog izmjenjivača spojiti u kanalizaciju.

**Shema 2.** Prikaz ugradnje termičke zaštite kotla ugrađenog na zatvoren sistem grijanja




\* Položaj termičkog ventila nakon ugradnje:  
(glava ventila mora biti prema dolje)

**8.2. ELEKTRO PRIKLJUČAK - LOŽENJE ULJE / PLIN**

Spajanje kotla EKO-CK P s osnovnom kotlovsom regulacijom EKO-CK / CKB (loženje ulje/plin) na izvor el. energije vrši se preko pripremljene redne stezaljke koja se nalazi ispod panela osnovne kotlovske regulacije. Električna shema spajanja prikazana je na Slici 8.

**Slika 7.** Kotao EKO-CK P ložen uljem/plinom




## 8.0. ELEKTRO PRIKLJUČAK

### 8.1. ELEKTRO PRIKLJUČAK - LOŽENJE NA KRUTO GORIVO

Sve električne radove potrebno je izvesti prema važećim nacionalnim i europskim normama od strane ovlaštene osobe. Naprava za isključenje svih polova električnog napajanja mora biti ugrađena na električnoj instalaciji u skladu s nacionalnim elektro-instalacijskim propisima. **Spajanje pumpe sustava grijanja obavezno izvesti preko utičnice smještene na zadnjoj strani kotla (strana 3.) koja je spojena na termostat pumpe (prema shemi na slici 5).**

**Slika 6.** Električna shema spajanja kod loženja krutim gorivom




### 5.2. UGRADNJA KOTLA NA OTVORENI SUSTAV GRIJANJA

Ugrađuje li se kotao na otvoreni sustav centralnog grijanja preporuka je da sustav bude izrađen prema shemama 3. Kod otvorenog sustava je potrebno postaviti otvorenu ekspanzijsku posudu min. 0,5 m iznad visine najviše postavljenog ogrijevnog tijela. Ukoliko se ekspanzijska posuda nalazi u negrijanom prostoru, istu je potrebno izolirati. Pumpa sustava može biti ugrađena na polazni ili povratni vod kotla.

Pumpu sustava **obavezno** spojiti preko utičnice na zadnjoj strani kotla na tvornički ugrađen termostat pumpe koji je podešen na 68°C.

**Shema 3.** Načelna shema spajanja kotla na otvoreni sustav grijanja



### 6.0. UGRADNJA DODATNE OPREME

#### 6.1. LOŽENJE KRUTIM GORIVOM

Na svaki kotao EKO-CK P koji je namijenjen loženju krutim gorivom potrebno je ugraditi:

- regulator propuha na mjesto za regulator propuha (str.3) i spojiti ga lančićem na vratašca za primarni zrak na donjim kotlovskim vratima
- opremu sa sheme 1 ili 2 ukoliko je kotao ugrađen na zatvoren sustav grijanja
- opremu sa sheme 3 ukoliko je kotao ugrađen na otvoren sustav grijanja

## 6.2. LOŽENJE ULJEM ILI PLINOM

Na svaki kotao EKO-CK P koji je namijenjen loženju na ulje/plin potrebno je dodatno ugraditi osnovnu kotlovsку regulaciju EKO-CK/CKB (sigurnosni termostat, regulacijski termostat...) na tvornički pripremljene otvore na poklopцу oplate, a može se i naknadno ugraditi ukoliko je kotao EKO-CK P prije toga bio namijenjen loženju krutim gorivom. Pumpu sustava je potrebno spojiti preko termostata pumpe ugrađenog na kotao koji uključuje i isključuje pumpu sustava te tako sprečava ohlađivanje kotla povratnim vodom prije nego kotao postigne neku minimalnu temperaturu (vidi shemu 3). Upravlja li se pumpom sustava preko sobnog termostata, sobni termostat mora biti obavezno spojen preko termostata pumpe.

## 7.0. REGULACIJA TEMPERATURE KOTLA / OSNOVNA KOTLOVSKA REGULACIJA

### 7.1. LOŽENJE KRUTIM GORIVOM


Za regulaciju temperature kotla brine regulator propuha koji se mora ugraditi s prednje strane kotla (vidi stranu 3). Lanćić regulatora propuha potrebno je podesiti tako da temperatura u kotlu kod normalnog izgaranja ne prelazi temperaturu 85-90°C (otvor za zrak potpuno zatvoren), a ne pada ispod 65°C. Regulator propuha mora se dodatno kupiti. Pumpu sustava je potrebno spojiti preko tvornički ugrađenog termostata pumpe na kotlu koji uključuje i isključuje pumpu sustava te tako sprečava ohlađivanje kotla povratnim vodom prije nego kotao postigne neku minimalnu temperaturu (vidi shemu 3).

### 7.2. LOŽENJE ULJE / PLIN

Na svaki kotao EKO-CK P koji je namijenjen loženju na ulje/plin potrebno je dodatno ugraditi osnovnu kotlovsku regulaciju EKO-CK/CKB (sigurnosni termostat, regulacijski termostat...) na tvornički pripremljene otvore na poklopцу oplate, a može se i naknadno ugraditi ukoliko je kotao EKO-CK P prije toga bio namijenjen loženju krutim gorivom. Pumpu sustava je potrebno spojiti preko tvornički ugrađenog termostata pumpe na kotlu koji uključuje i isključuje pumpu sustava te tako sprečava ohlađivanje kotla povratnim vodom prije nego kotao postigne neku minimalnu temperaturu. Upravlja li se pumpom sustava preko sobnog termostata, sobni termostat mora biti obavezno spojen preko tvornički ugrađenog termostata pumpe.

### 7.2.1. OSNOVNA KOTLOVSKA REGULACIJA EKO-CK/CKB (LOŽENJE ULJE / PLIN)

**Slika 5.** Panel osnovne kotlovske regulacije



#### 1. PREKIDAČ PLAMENIKA

Prekidač sa signalnim svjetlom za ukapčanje i iskapčanje rada plamenika.

#### 2. KONTROLNA LAMPICA PLAMENIKA

Ako postoje smetnje u radu plamenika ova se signalizacija upali.

#### 3. PREKIDAČ PUMPE SUSTAVA

Prekidač sa signalnim svjetlom za ukapčanje i iskapčanje rada pumpe sustava.

#### 4. REGULACIJSKI TERMOSTAT KOTLA

Područje regulacije radne temperature kotla (35 - 90°C), ostvaruje se zaokretanjem gumba.

#### 5. SIGURNOSNI TERMOSTAT

Prekida rad plamenika ukoliko temperatura u kotlu prelazi 110°C (+0°C / -9°C) te tako osigurava sistem od havarije.

Za ponovno puštanje plamenika u rad, potrebno je postupiti sljedećim redoslijedom:

- pričekati da temperatura u kotlu padne ispod 70°C.
- pritisnuti gumb na poziciji 5, slika 5.

Ukoliko i dalje dolazi do učestalih prekida u radu kotla pozvati stručnjaka radi kontrole.

### 7.2.2. MONTAŽA OSNOVNE KOTLOVSKE REGULACIJE NA KOTAO

**Slika 5.1.** Montaža osnovne kotlovske regulacije na kotao

